

# Sélection gouges de tournage



**1 - La gouge à dégrossir :** Indispensable : Dégrossir le bois uniquement dans le sens du fil. Largeur 30 mm

**2 - La gouge à profiler :** Indispensable : Réalisation de tous les profils. Largeur min.10 mm premièrement, ensuite éventuellement une de 13mm. Privilégier la version usinée dans un acier plat et non dans un tube pour un profilage plus facile.

**3 & 4 - Le tronquoir :** Indispensable pour profiler tous les diamètres. Premièrement le 5mm de largeur et par la suite le 3mm.

**5 & 6 - La bédane :** Premièrement la 10mm de largeur, indispensable pour raboter le bois et ensuite la 5 mm pour des exercices et profilage plus complexe.

**7 & 8 - La plane :** Indispensable d'en avoir une, Version droite ou arrondie équivalente. Pour l'utilisation de la plane en mode surface du bois, privilégier celle affûtée avec un arrondi. Largeur 15-20mm.

**9 - Le racloir :** Indispensable pour le travail de creusage, sert à compléter le profilage après la gouge à creuser. Largeur 19 mm

**10 - La gouge à creuser :** Indispensable et meilleur outil pour tout creusage : bols, assiettes (sauf col refermé). Dimensions 10 / 13 mm

**11 - Le Coupoir :** Utile mais non indispensable pour couper ses pièces à la fin de leur réalisations ou réaliser de fines défonce. Largeur environ 1,5 mm

## **Ma sélection :**

**Marque :** Crown

**Site :** <https://drechselversand.ch/fr/>

**1 - La gouge à dégrossir :** DC239S

**2 - La gouge à profiler :** DC2310NK

**3 - Le tronquoir :** DC246

**4 - Le tronquoir :** DC246XW

**5 - La bédane :** DC248A

**6 - La bédane :** MARQUE HENRY TAYLOR

**7 - La plane :** DC270B

**8 - La plane :** DC270ARSW

**9 - Le racloir :** DC261

**10 - La gouge à creuser :** DC241ABW

**11 - Le Coupoir :** DC244A

**Pierre de corindon :** DEKW15045